

Vážicí indikátor KPZ 56E – 1 počítání kusů

Volitelné příslušenství pro KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2-06 :



www.kpzwaagen.de



Popis

Vysoce kvalitní indikátor s programem na počítání kusů, vhodný pro technologické vážení. Díky velkému rozlišení displeje až 20 krát většímu vnitřnímu dělení může být počítáno velké množství drobných součástek a kusů. Vlastnosti indikátoru zaručují vysoký komfort a vysokou stabilitu. Indikace na 3 LCD displejích umožňuje obsluhu pracovat se všemi potřebnými daty najednou. Díky robustní konstrukci, klávesnici odolné proti stříkající vodě a prachu, výměnné baterii a snadné obsluze je tento indikátor s programem na počítání kusů velkou každodenní pomůckou

Příklad dělení : 2,5 t = 1,0 kg, 2 t = 500 g, 1 t = 200 g, 500 kg = 100 g

Dělení je možné přizpůsobit Vaší poptávce .

Optimální vzorek pro počítání kusů je hmotnost rovná 1/5 dílku

Popis klávesnice

0 až 9	Klávesy se používají k zadávání hodnot jednotkové hmotnosti, množství nebo táry .
CE:	Pomocí této klávesy lze vymazat veškeré hodnoty zadané numerickou klávesnicí .
→0←	1 Klávesa je používána k nastavení nuly 2 Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň prosvětlení displeje
→T←	Klávesa na automatické zadání táry .
•••	Klávesa se používá k potvrzení zadaného množství .
☐	Klávesa se používá k potvrzení jednotkové hmotnosti .
☐	Klávesa je používána k nastavení horní hodnoty množství setpointů, jestliže je hodnota dosažena, indikátor vydá audio signál .
→M←	Klávesa se používá k uložení jednotkové hmotnosti kusu .
M	Klávesa přičítání hodnot do paměti .
MC	Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté vymažou nasčítané hodnoty v paměti

Standardní funkce :

Popis indikátoru: Robustní pouzdro z ABS plastu, rozlišení na displeji 1/30.000, vnitřní dělení 1/600.000, automatický postup při kalibraci. Automatické a manuální nastavení nuly, tára po celém vážicím rozsahu, program na počítání kusů. Jednotkovou hmotnost a hodnotu táry lze zadat automaticky při zvažení nebo přes numer. klávesnici. Indikátor má paměť na posledních 10 jednotkových hmotností. Zobrazení hmotnosti, jednotkové hmotnosti a počtu kusů zaručují 3 LCD prosvícené displeje. Součty množství či hmotností mohou být načítány do paměti. Indikace symbolů na displeji: kontrolka nabíjení, LO-BAT (nízký stav baterií), nuly, táry, stability, paměti, nejmenšího možného vzorku, nejmenší jednotkové hmotnosti.

Volitelné příslušenství :

Sériový interface RS 232. Pomocí tohoto výstupu mohou být data, jako např. datum, čas, 2x15 místný kód pro název zboží, identifikační číslo obsluhy atp. přenášena nebo tištěna. K tomuto výstupu může být připojena jehličková tiskárna,

nebo tiskárna etiket s **čárovým kódem** .

Změna technických údajů je vyhrazena .

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!